

# 日本の 湯は、 私たちが守る。

スーパー銭湯、福祉施設など運営者の皆様へ

レジオネラ感染症については、毎年死亡事故を含む多数の感染事例が報告されています。万一、当該施設からレジオネラ感染者が出た場合には、患者への補償や対応をはじめ原因究明の費用に加え、営業停止による収入減あるいは信用失墜など多大なリスクの発生が予想されます。このような事故の予防に、驚くほど簡単で短時間にバイオフィームと皮脂汚れを強力洗浄できるPCTレスをおすすめいたします。

## 配管・ろ過器の洗浄剤PCTレス

※詳細は作業手順書に従ってください。

STEP  
1



- ・換気を良くする
- ・水位調整（最低循環水位）
- ・消毒装置を停止



- ・浴槽水1t当たり薬剤各1袋を準備

STEP  
2



- ・ろ過装置を起動し、浴槽水を循環させる
- ・A剤を吸込口付近に投入し、30分程度循環させる



STEP  
3



- ・B剤投入後60分～80分程度循環させる。
- ・連通管へは水中ポンプ等で洗浄剤を循環させる。
- ・C剤を投入し中和する。



STEP  
4



- ・洗浄水を排水し、浴槽内の汚れを洗い流す。
- ・湯を張り込み5～10分逆洗した後、15～30分程度循環させ清水になるまで繰り返す。



### バイオフィームを強力除去

3つの効果で、汚れをしっかりと洗浄します。

### 強力な殺菌効果

レジオネラ属菌の温床となるバイオフィームを除去して殺菌。レジオネラ対策としても有効です。

### 緩やかなカルシウムスケール除去

バイオフィームの足場となるカルシウムスケールを溶解し、レジオネラ属菌発生要因を除去します。

### 3ステップで簡単施工

本剤のみで中和まで完結します。

### 有毒ガスは発生しません。

安全な薬剤を使用しているから、作業も安心です。

薬剤を投入して循環するだけ！

安全で使いやすい！

## 「PCTレス」

内容量：15.4Kg/  
2t用【A剤・B剤・C剤】各2袋  
価格：オープン

総販売元：

 関東保全サービス

〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西4-3-3  
TEL:049-264-7431 FAX:049-264-7420

販売店：